通話設定

通話設定

通話時間明細

通話時間の目安を表示する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話時間明細 → 発信通話時間 / 着信通話時間

・表示を閉じるときは、 OK をタップします。このとき リセット をタップすると、通話時間の目安を消去できます。

着信時キー動作設定

着信中に ▲ を押したときの動作を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信時キー動作設定 → 設定項目をタップ

オートアンサー

イヤホン利用中に着信があったとき自動的に応答するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → オートアンサー → オートアンサー

・オートアンサー をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

自動的に応答するまでの秒数を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → オートアンサー → 着信時間 → 秒数を入力 → 設定

・オートアンサー を設定（ ）にしているときに設定できます。

通話中表示設定

通話中に表示する画像を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話中表示設定 → 背景画像の選択 → 画像をタップ

電話帳の画像を表示するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話中表示設定 → 電話帳写真表示

・電話帳写真表示 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。
・電話帳の画像がないときは、 背景画像の選択 で設定している画像が表示されます。

新着メッセージを表示するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 通話中表示設定 → 吹き出し表示

・吹き出し表示 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

簡易留守録設定

簡易留守録を利用するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易留守録設定 → 簡易留守録設定 → 設定項目をタップ

簡易留守録の用件を再生する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易留守録設定 → 簡易留守録リスト → 用件をタップ

・再生が終わると用件のリスト画面に戻ります。
・用件のリスト画面で用件をロングタッチすると、用件の削除、保護／保護解除が行えます。

音声メモを再生する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易留守録設定 → 音声メモリスト → 音声メモをタップ

・再生が終わると音声メモのリスト画面に戻ります。
・音声メモのリスト画面で音声メモをロングタッチすると、音声メモの削除、保護／保護解除が行えます。

応答メッセージを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易留守録設定 → 応答メッセージ設定 → 設定項目をタップ

簡易留守録が応答するまでの秒数を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 簡易留守録設定 → 応答時間設定 → 秒数を入力 → 設定

留守番・転送電話

留守番電話サービスの利用を開始する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 設定・停止 → 呼出なし ／ 呼出あり → 留守電 → OK

・呼出あり をタップしたときは、 OK をタップする前に呼出時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

転送電話サービスの利用を開始する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 設定・停止 → 呼出なし ／ 呼出あり → 転送先の電話番号を入力 → OK

・電話番号を直接入力せずに転送先を設定するときは、 電話帳 または 履歴 をタップします。
・呼出あり をタップしたときは、 OK をタップする前に呼出時間欄をタップしたあと、呼出時間を設定してください。

留守番電話サービス／転送電話サービスの利用を停止する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 設定・停止 → 留守番・転送停止 → はい

留守番電話を再生する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 留守番・転送電話 → 留守番電話再生 → アナウンスに従って操作

着信お知らせ機能

着信お知らせ機能を利用するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信お知らせ機能 → 設定 → 発信 → アナウンスに従って操作

着信お知らせ時の音の種類を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信お知らせ機能 → 音・バイブ・ランプ → 着信お知らせ音 → お知らせ音をタップ → 決定

着信お知らせ時のバイブレータのパターンを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信お知らせ機能 → 音・バイブ・ランプ → バイブのパターン → パターンをタップ → OK

着信お知らせ時の着信ランプのパターンや色を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信お知らせ機能 → 音・バイブ・ランプ → 着信ランプ → 点滅パターンをタップ → OK → 点灯カラーをタップ → OK

着信お知らせ時の通知音を鳴らす秒数を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 着信お知らせ機能 → 音・バイブ・ランプ → 鳴動時間 → 時間設定 → 秒数を入力 → OK

・一曲鳴動 をタップすると、通知音が終わるまで鳴り続けます。

国際発信設定

全リストを利用して国番号リストを変更する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 国際発信設定 → ユーザーリスト → 変更する国／地域をタップ → 全リストから変更 → 国／地域をタップ → 登録

直接入力して国番号リストを編集する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 国際発信設定 → ユーザーリスト → 変更する国／地域をタップ → 直接入力して変更 → 設定項目入力欄をタップ → 設定項目を入力 → OK

国番号リストを削除する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 国際発信設定 → ユーザーリスト → 国／地域をタップ → リストから削除

海外発信アシスト機能を有効にするかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 国際発信設定 → 海外発信アシスト機能

・海外発信アシスト機能 をタップするたびに、有効（ ）／無効（ ）が切り替わります。

発着信制限

緊急通報を除くすべての発信を規制する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 発信規制 → 全発信規制 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

・SMSの発信も規制されます。

滞在国以外への国際電話の発信を規制する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 発信規制 → 国際発信全規制 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

・SMSの発信も規制されます。

滞在国と日本以外への国際電話の発信を規制する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 発信規制 → 国際発信規制 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

・SMSの発信も規制されます。

発信規制をすべて解除する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 発信規制 → 全発信規制停止 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

発信先を、指定した電話番号に限定するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 発信先限定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 電話番号指定 → ON／OFF設定

・ON／OFF設定 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

「電話番号指定」で発信規制するときの電話番号を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 発信先限定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 電話番号指定 → 発信許可リスト → ＜未登録＞ → 電話番号を入力 → OK

・電話帳参照 をタップすると、電話帳から発信規制する相手を指定できます。
・リストに登録した番号をタップすると、編集／削除できます。

発信先を、電話帳に登録している相手に限定するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 発信先限定 → 操作用暗証番号を入力 → OK → 電話帳に限定

・電話帳に限定 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

すべての着信を規制する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信規制 → 全着信規制 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

・SMSの着信も規制されます。

日本以外での着信を規制する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信規制 → 国際着信規制 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

・SMSの着信も規制されます。

指定した電話番号からの着信を拒否するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信拒否 → 電話番号指定 → ON／OFF設定

・ON／OFF設定 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

「電話番号指定」で着信拒否するときの電話番号を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信拒否 → 電話番号指定 → 着信拒否リスト → ＜未登録＞ → 電話番号を入力 → OK

・電話帳参照 をタップすると、電話帳から着信拒否する相手を指定できます。
・リストに登録した番号をタップすると、編集／削除できます。

電話帳に登録していない相手からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信拒否 → 電話帳未登録番号

・電話帳未登録番号 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

電話番号非通知の相手からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信拒否 → 非通知着信

・非通知着信 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

公衆電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信拒否 → 公衆電話

・公衆電話 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

通知不可電話からかかってきた電話を拒否するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信拒否 → 通知不可

・通知不可 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

着信規制をすべて解除する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → 発着信制限 → 着信規制 → 全着信規制停止 → 交換機用暗証番号を入力 → OK

その他のサービス設定

発信時に電話番号を相手に通知するかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → その他のサービス設定 → 発信者番号通知 → 設定項目をタップ

通話中も着信を知らせるようにするかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → その他のサービス設定 → 割込通話

・割込通話 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

アカウント

インターネット通話アドレス宛にかかってきた電話を受けるかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → アカウント → 着信を許可

・着信を許可 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

インターネット通話のSIPアカウントを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → アカウント → アカウントを追加 → ユーザー名 → ユーザー名を入力 → OK → パスワード → パスワードを入力 → OK → サーバー → サーバー名を入力 → OK →

・オプション設定 をタップすると、ユーザー名と異なる表示名にするなど、その他の設定が行えます。

複数のSIPアカウントを設定しているとき、発信時のメインとして使うかどうかを設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → アカウント → アカウントを選択 → メインアカウントに設定 →

・メインアカウントに設定 をタップするたびに、設定（ ）／解除（ ）が切り替わります。

インターネット通話使用

Wi-Fiネットワークに接続しているときのインターネット通話の利用方法を設定する

カスタマイズスクリーンで MENU → 端末設定 → 通話設定 → インターネット通話使用 → 設定項目をタップ